

---

Subject: Aw: Grundig TK3200 HiFi  
Posted by [Hörer](#) on Sun, 05 Dec 2021 07:48:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Siegfried,

Stelle den Eingangswahlschalter (links neben dem Zählwerk) in die rechte Position (Phono), dann sollte es mit dem Hochpegeleingang passen (Stifte 3-2 der DIN- Buchse).

Gruß

Ronald

---