
Subject: NORA K3Wf

Posted by [Uwe_LA](#) on Sun, 13 Jan 2013 11:19:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe Forum-Mitglieder.

Ich habe vor einigen Tagen einen NORA K3Wf als Fragment erworben: Ohne Röhren, ohne Drehknöpfe und ohne Netz-Drossel. Die RGN 504 und zwei RE1004 konnte ich von Karlheinz erwerben, eine RE134 hatte ich noch auf Lager.

Nach dem Austausch sämtlicher Kondensatoren aus dem Kondensatorblock und Anfertigung einer neuen Abdeckplatte plus Lötösen, dem Einbau einer Netz-Drossel (aus einem VE), kommen auch wieder Töne aus einem angeschlossenen Lautsprecher.

Bei Betrachtung der Frontplatte werden NORA-Sammler leicht erkennen können, dass hier leider nicht Originalknöpfe angebracht sind (falls jemand den 'richtigen' Wellenschalter-Knebelknopf oben links am K3Wf - übrig haben sollte ...freue ich mich schon auf eine PN).

Leider sind mir die vielen Buchsen auf der linken Seite der Frontplatte: O, S, A1 und A2 und welchen Kurzschlussstecker ich wo einstecken soll, ein bisschen suspekt (N = Erde und G = Grammophon ist eindeutig).

Ich würde mich daher freuen, wenn ich einen Hinweis zu den genannten Buchsen und der richtigen Verwendung der Kurzschlussstecker erhalten würde, oder einen entsprechenden Literaturhinweis (A1, bzw. A2 für Antenne ist mir bekannt). Vielen Dank im Voraus.

Beste Grüße

Uwe

Anlagen

Frontplatte NORA K3Wf

Vorher ...

... nachher

File Attachments

- 1) [Frontplatte NORA K3Wf\[2\].jpg](#), downloaded 1575 times
 - 2) [!NORA K3Wf-Vorher.JPG](#), downloaded 1561 times
 - 3) [NORA K3Wf-Nachher.jpg](#), downloaded 1504 times
-