

---

Subject: Plattenspieler ag 1025w

Posted by [Erich Griebel](#) on Thu, 05 Sep 2013 08:42:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo bei meinen plattenspieler von philips setzt der tonarm erst in der mitte der platte auf und geht erst zurück wenn mann bis zur achse den tonarm mit der hand torthin bringt und dann wieterholt er den vorgang wieder kann mir jemend weiter helfen wo ich hinschauen muß ich bin elektriker und mir fehlt halt die erfahrung im vorraus danke mfg griebel

---