
Subject: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten
Posted by [Getter](#) on Mon, 17 Sep 2012 12:08:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
hier steht ein unrettbar zugewandelter Grundig 4010, dessen Tasten aber allesamt noch sehr gut sind.
Da diese Tasten sehr problematisch sind, möchte ich sie gerne für einen anderen Grundig herunternehmen, doch wie ist dieses möglich ?
Sie scheinen ähnlich befestigt zu sein, wie bei vielen Saba-Geräten, also mit einem gebogenen Stück Federstahldraht, der durch ein Loch im Metallsteg geführt ist, nur ist bei Grundig in den Tasten weitaus weniger Platz, um den Draht soweit zurückzuziehen, dass er die Taste freigibt.
Den Wellenschalter möchte ich dazu nicht zerstören - wenn man die Metall-Stege einfach davon abbricht / abschneidet, lassen sich die Tasten sicher abnehmen, aber so wollte ich es eben nicht machen.
Gibt es dazu in irgendwelchen Grundig-Serviceinformationen einen Hinweis ?
Oder hat jemand eine Methode zur Lösung dieses Problems entwickelt ?
Grüße aus HH !
