

---

Subject: Aw: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten  
Posted by [Eckhard](#) on Mon, 17 Sep 2012 14:45:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

es ist kaum anzunehmen, dass Grundig eine Anweisung für die Werkstätten für einen Tastenwechsel herausgegeben hat.

Die Tasten sind ja nicht mit Sommer- und Winterreifen zu vergleichen, die man turnusmäßig im Herbst und Frühjahr wechselt. Wenn eine Taste kaputt war hat man sie mit einem Werkzeug (z.B. Seitenschneider oder Zange) voll ganz zerstört und konnte dann eine neue Ersatztaste anbringen (ankleben). Die Tasten bei Grundig sind alle geklebt. Wenn man Tasten als Ersatzteile gewinnen will, muß man die Tastenhebel abzwicken oder absägen und dann mit einen Gaslötbrenner den Metallhebel kurz und kräftig erhitzen, bis kurz vor den Schmelzpunkt des Kunststoffes der Tasten.

Dann die Taste rasch abziehen. Erst bei hohen Temperaturen wird der von Grundig verwendete Kleber weich.

Mit einem normalen elektrischen LötKolben reicht die Wärmleistung des Kolbens nicht aus um den Tastenhebel so zu erwärmen, dass man die Taste abziehen kann.

Gruß  
Eckhard

---