

---

Subject: Aw: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten  
Posted by [Getter](#) on Mon, 17 Sep 2012 22:42:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Eckhard,  
diese Tasten sind definitiv nicht geklebt !  
Es ist die Befestigung wie oben geschrieben, und wenn man den Wellenschalter zerstört,  
lassen sie sich mit viel Mühe sicher und heil vom Metallsteg abziehen, nachdem man den  
Federdraht zurückgezogen hat. Das haben wir schon gemacht.  
Suchen tun wir nach dem Trick, wie es besser geht...  
Grüße aus HH !

---