
Subject: Aw: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten
Posted by [MonsieurTélévision](#) on Wed, 19 Sep 2012 15:04:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich mache es so:

Eine großen Seitenschneider, leicht geöffnet, mit der glatten Seite (Rückseite?) von hinten plan an die Taste anlegen.

Dann mit einem kleinen Hämmerchen leicht auf die "Verbindungswelle" des Seitenschneiders in Abwurfichtung schlagen.

Das Chassis liegt dabei auf dem Kopf, eine Skala sollte entfernt sein, sonst könnte der Seitenschneider an der Skala hängen bleiben.

Es kommt selten vor, daß eine Taste bricht.

Gruß,

MonsieurTélévision
