
Subject: Aw: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten
Posted by [Getter](#) on Wed, 19 Sep 2012 21:48:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Anleitung !

Es schien mir bislang zu brutal, zu riskant, die Tasten durch große Kraft einfach abzuziehen, sei es durch kontinuierlich wirkenden Zug oder durch Impulse.

Hätte nicht gedacht, dass dabei überhaupt eine Taste heil bleibt...

Aber, wo es nun offenbar bereits ausprobiert wurde und doch oft zu gelingen scheint, ist es ja mal einen Versuch wert.

Vielleicht geht es mit etwas Kriechöl in der Taste noch etwas besser, mal sehen.

Oder hat jemand noch eine andere Methode ?

Grüße aus HH !
