
Subject: Aw: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten
Posted by [deltamike55](#) on Wed, 19 Sep 2012 22:07:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Burkhard,

ich habe mir das hier besorgt:

[http://www.ebay.de/itm/170768337187?ssPageName=STRK:MEWAX:IT
&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_2321wt_930](http://www.ebay.de/itm/170768337187?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_2321wt_930)

Mit irgendeinem tool kannst du gynäkologisch einen Seite des Federstahls abheben und die Taste vom Hebel ziehen. Bei meinen Grundigs ist noch nicht eine Taste kaputt gegangen.

Die Methode mit dem Seitenschneider klappt auch, ich mache vorher allerdings das Skalenglas ab und fixiere das Chassis an der Werkbank; man tut sich einfach leichter. Gefahr ist hierbei nur, das die verkanteten Federstählchen die Taste innen beschädigen.

Gruß, Dieter
