
Subject: Aw: Grundig 5010 / 5050 / 4010 / ... Tasten
Posted by [antikradio](#) on Thu, 20 Sep 2012 16:45:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe schon einige dieser Tasten etfernt das klappte immer am besten mit aufwärmen mit dem LötKolben. Man muß etwas Geduld haben, bis sich die Taden leicht bewegen. Wenn es soweit ist und das Metall warm genug ist, kann man die Taste mitsamt des Federstahls abziehen.

Diese weißen Grundigtasten sind sehr anfällig, mit Gewalt erreicht man da nichts.
