
Subject: Aw: UHER 4000 report- Problem
Posted by [Hörer](#) on Wed, 08 Jul 2015 17:25:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Pötschke,

ich hab's inzwischen gefunden- die Ein-/ Ausschaltung erfolgt beim report 4000 über den Geschwindigkeitsumschalter (Schalzkulisse).
Sobald ein "Gang" eingelegt wird, läuft der Motor dauernd, und alle Funktionen gehen.
Zum Abschalten wird der Geschwindigkeitswähler wieder nach oben geschoben- deshalb gibt es daneben auch einen Pfeil mit der Aufschrift "Off".

Vielen Dank für die Unterlagen !

Es grüßt

Ronald
