

---

Subject: Aw: Kleinen Vorverstärker selber bauen  
Posted by [GFGF Archiv](#) on Sat, 05 Nov 2016 14:47:57 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Irgendwie wollen unsere Röhrenprofi`s an die Frage nicht ran, wieso?

Meines Erachtens ein Problem der Impedanz, der LS hat vielleicht 4-8 Ohm- und bei einem normalen Endverstärker habe ich deshalb einen Ausgangsübertrager.  
Was unterscheidet diese einfache Verstärkerstufe von einem Endverstärker? (nicht viel).  
Also eine Fehlanpassung..

Gruss Ingo

---