

---

Subject: Aw: nicht mehr beweglicher Skalenzeiger  
Posted by [Getter](#) on Sat, 21 Jul 2012 13:13:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sehr gute Erfahrungen habe ich gemacht mit Petroleum : Einige Tage lang den Drehko (oder das festsitzende Poti, Drehschalter, etc., ganz gleich, ob Ost oder West, ob Europa, USA oder sonstwoher) mit dem Lager darin einweichen. Danach prüfen, ob es sich bereits wieder drehen lässt, sonst zusätzlich erwärmen - bei Metall-Lagern ist man da klar im Vorteil, bei Kunststoff ist das Schmelzen desselben zu vermeiden - lässt sich die Achse nun wieder drehen, ist der Auseinanderbau weit einfacher und ohne Bruchgefahr. Auseinandergebaut werden muss immer, das schlechte Fett muss heraus, sonst ist die Welle bald wieder fest.

---