
Subject: Abgerissene Röhrendrähte an MW36/44
Posted by [Anode](#) on Sun, 10 Mar 2013 21:34:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

mein Vater hat neulich einen schönen Saba Schauinsland W2 (Saba Fernseher von 1952) bekommen. Leider sind direkt am Bildröhrensockel bzw. der Einschmelzstelle die Anschlussdrähte abgerissen. Wie kann man diese am besten wieder neu befestigen? Die Röhre hat noch keine Luft gezogen, die Reparatur wäre also sehr lohnenswert. Wenn man das Glas um die Drähte leicht anschleift müsste man wieder neue Drähte anlöten können? Wie hoch ist die Temperatur an dieser Stelle? Hält normales verbleites Lötzinn das aus?

Viele Grüße, Dirk

File Attachments

- 1) [WII-9-BiRoe.jpg](#), downloaded 1365 times
 - 2) [WII-2.jpg](#), downloaded 1431 times
-