

---

Subject: Aw: Röhrenendstufe modular aufbauen - wo trennen?

Posted by [RVM-AP](#) on Tue, 16 Apr 2013 18:54:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Besser wäre sicherlich, den LL1635 mit auf das PA-Chassis zu bringen. Die Trioden der Vorstufe würden so im getrennten Zustand keine Anodenspannung bekommen und die Leistungstrioden hätten ein sicheres Gitterpotential. Auch wenn jetzt unter Spannung gesteckt wird und die Leitungen durch den Steckvorgang nicht gleichzeitig - sondern mit zeitlichem Versatz - verbunden werden, kann da nix passieren - weil die dadurch entstehende Unsymmetrie durch den Übertrager symmetriert würde. Die Leistungstrioden werden also immer symmetrisch betrieben.

Problem ist jetzt aber, dass die Anodenspannung für die Treiberstufe über die Klemmverbindung bzw. den Steckkontakt geführt werden muß.

---