

---

Subject: Aw: Röhrenendstufe modular aufbauen - wo trennen?

Posted by [RVM-AP](#) on Wed, 17 Apr 2013 18:51:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Egal wie Du es machst - die Gitter der Leistungstrioden sollten immer auf GND liegen - sonst kannst Du die Teile eventuell abschießen. Also wenn du die Klemmstelle nach dem LL1635 vorsiehst - dann die Gitter durch Widerstände auf GND-Potential ziehen.

Die Widerstände können im 100 kOhm-Bereich liegen da ja so gut wie kein Strom drüber fließt. Die Widerstände liegen dann parallel zur Sekundärwicklung des Übertragers, was dem nix ausmacht.

---