
Subject: Aw: Röhrenendstufe modular aufbauen - wo trennen?
Posted by [Michael von Daake](#) on Wed, 17 Apr 2013 19:14:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

RVM-AP schrieb am Mi, 17 April 2013 20:51Also wenn du die Klemmstelle nach dem LL1635 vorsiehst - dann die Gitter durch Widerstände auf GND-Potential ziehen.

Hallo Andreas

So mache ich es, Danke für deinen Rat.

Im Bild das Eisen für einen Kanal:

Ihr könnt euch vorstellen was das zusammen wiegt.

Gruß
Michael

File Attachments

1) [Eisen.jpg](#), downloaded 2470 times
