
Subject: Aw: Grundsatzfrage: Sollen bei der Restaurierung eines Röhrenradios
ALLE Papierkondensatoren raus?

Posted by [Klaus \(FTL\)](#) on Mon, 21 Oct 2013 19:05:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich ersetze auch nicht alles was alt ist. Siehe Ingo, das was optisch schlecht aussieht (Teer läuft aus, Harz gerissen usw.) und eigentlich am Wichtigsten, die Kondensatoren rund um den Netztrafo werden getauscht. Hier ist schon mancher Trafo zerstört worden bevor die Sicherung angesprochen hat. Ebenso Antennen- und Erdkondensatoren in Allströmern werden getauscht. Als weiterer wichtiger Kondensator ist der Koppelkondensator zur Endröhre zu prüfen. Meistens hört man schon am Brumm und der niedrigen Anodenspannung, das da was nicht stimmt. Weitere Kondensatoren sind in der Regel in der Funktion zu merken bzw. richten keine größeren Schäden am Gerät an, da meist nur kleinere Ströme fließen.

Natürlich kann das je nach Gerät etwas differieren, hier hilft dann die Erfahrung. Oft ist aber weniger mehr.

Gruß Klaus
