

---

Subject: Aw: Telefunkon III 1926  
Posted by [Miro](#) on Wed, 17 Oct 2012 19:27:23 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sehr geehrter Herr Zylka, fragen Sie doch einfach den Telefonen "Typen" Referenten.  
In der originalen Bedienungsanleitung "Kurze Anweisung für Anschluß und Einstellung des  
Telefunkon 3/26 " steht:

Empfehlenswerte Röhren:  
Für Fernempfang (geringe und mittlere Lautstärken)  
Links: RE 78 Mitte: RE 83 Rechts: RE 78

Für Nahempfang: ( große Lautstärke)  
Links: RE 83 Mitte: RE 97 Rechts: RE 83

Bei Verwendung der Röhre RE 83 als Lautsprecher-Endstufe ist nur eine Anodenbatterie  
erforderlich und eine 4 polige Anschlußlitze

Bei Verwendung der Röhre RE 97 als Lautsprecher-Endstufe sollten 2 Anodenbatterien zu  
Einsatz kommen und eine 6 polige Anschlußschnur.

Quelle: originale Kurze Bedienungsanleitung, originale Schaltung von Telefonen.

Ich hoffe, Ihnen somit etwas geholfen zu haben

Grüße aus München Michael Roggisch

p.s. Ich bin im Besitz eine solchen Gerätes.

---