
Subject: Aw: Telewatt VS56: Transistoren statt Röhren
Posted by [Funker](#) on Wed, 25 May 2016 21:12:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
die müssen da ja nicht zwangsläufig die AD139 verbaut haben. Es gab ja bereits 50-80V Typen von Siemens und Valvo. ADY21 oder AD131 bzw 133. Die konnten das schon. RCA hatte auch ganze Transistorsätze für eisenlose Endstufen im Programm. Wobei 30W schon ziemlich hoch war in der Leistung.
Grundig hatte in seinen ersten Verstärkern RCA Transistoren verbaut.

73
Wolfgang
