

---

Subject: Grundig RTV650: Wie öffnen ?

Posted by [Hörer](#) on Fri, 25 Nov 2016 18:19:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich habe einen Grundig RTV650 bekommen, bei dem nur noch der Verstärker (ab TA-Buchse) und die Skalenbeleuchtung funktionieren.

Wie bekomme ich das Chassis aus dem Gehäuse? Das Herausdrehen aller Schrauben auf der Geräteunterseite bewirkt gar nichts, auch das Bodenblech lässt sich nicht abnehmen.

Wurde da vielleicht Klebeband mit verbaut ?

Mit freundlichem Gruß

Ronald

---