

---

Subject: Aw: Grundig RTV650: Wie öffnen ?

Posted by [ocean-boy 204](#) on Fri, 25 Nov 2016 19:06:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Ronald,

bei meinen RTV650 hatte sich das Gehäuse bereits zerlegt, als ich ihn erhielt. Aber der Erinnerung nach ist das Gehäuseoberteil mit 4 Schrauben an der Bodenplatte befestigt. Hast Du die Rückwand entfernt?

Die wesentliche elektrische Fehlerquelle sind m.E. nach die Z-Dioden, die wie handgemacht aussehen: Messing sechskant mit M3 Gewinde und Oberseite vergossen mit Drahtanschluss für den zweiten Pol. Bei diesen ist die Z-Spannung erheblich abgesunken, so das die stabilisierten Betriebsspannungen zu niedrig sind.

MfG

---