

---

Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477  
Posted by [raffa1212](#) on Sun, 18 Dec 2016 20:32:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nicht nötig, ich habe die Stelle gefunden, an der ich es anlöten muss, da ich Reste des alten Kabels entdeckt habe.

Beim Einschalten gibt es von dieser Seite keine Probleme mehr.

Jetzt habe ich ein ganz anderes Problem:

Beim Einschalten brummt das Geräte leicht, nach etwa 7 Sekunden wird das Brummen immer lauter und nach etwa 15 Sekunden schalte ich das Gerät immer ab, weil ich Angst habe, es könnte dadurch kaputt gehen.

Vorher war dieses derartige Brummen(etwa 110 Hz) noch nicht da, daher kann es ja eigentlich nicht am Siebelko liegen, sondern vielleicht eher an den Kabeln oder vielleicht an der Erdung? Die Kabel zu den Lautsprechern waren an eine art Spule angeschlossen, es sind drei Kabel. Eines davon ist die Erdung, eelche am Chassis befestigt war, die anderen beiden habe jch nach der Farbe angeschlossen, aber ich kann mich nicht erinnern, ob das vorher auch so war.

Kann dieses Brummen durch falsches Anklemmen der Lautsprecher kommen oder nur durch den Siebelko oder gar durch das Netzteil? Einen Elko habe ich mir bestellt, so wie die EF89.

Viele Grüße,  
Raphael

---