
Subject: Perpetuum Ebner PE 66: Einstellung Skating und Auflagekraft?

Posted by [Third-Eye](#) on Wed, 28 Dec 2016 17:50:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

ich habe in meiner Musiktruhe Graetz Maharadscha F381 den Plattenspieler PE 66.
Er funktioniert soweit, springt aber besonders bei Beginn der Platte. Ich meine damit, dass ich immer die selben ca. 10s in Endlosschleife hören würde.

Auf den ersten Blick gibt es scheinbar keine Einstellmöglichkeit von Skating oder Auflagekraft?

Um die Ursache auszuschließen, habe ich einen neuen Saphir besorgt. Hat aber am Fehler nichts geändert.

Hat jemand eine Idee, was ich dagegen machen könnte?

Ein deutsches/englisches Service Manual wäre sehr hilfreich. Hat da evtl. jemand was für mich?

Im Netz finde ich immer nur das selbe holländische Manual.

Schöne Grüße und guten Rutsch

Third Eye
