
Subject: Aw: Tonbandgerät BG20 "Smaragd"
Posted by [Didi](#) on Sun, 16 Apr 2017 12:54:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Ronald

Haben Sie die Serviceunterlage ? , wenn nicht lade ich sie auf einen Server hoch und stelle sie für einen Zeitraum zum runterladen bereit.

Normalerweise besitzt der Tonkopf 2 Wicklungen . Nebenbei ist im Schaltplan eine Drossel am Tonkopf eingezeichnet.

Über Schaltkontakte wird der Tonkopf von Wiedergabe auf Aufnahme geschaltet. Ich denke mal, daß ein Schaltkontakt nicht mehr Kontakt gibt , welcher den Tonkopf bei Wiedergabe ein Wicklungsende auf Masse schließt.

Ich würde erst mal eine optische Durchsicht machen, dann mal mit den Ohmmeter den Tonkopf durchmessen.

Auch die Anschlüsse mit Ohmmeter durchmessen , ein Kabel sollte gegen Masse bei Wiedergabestellung 0 Ohm anzeigen.

MfG. Didi