

---

Subject: Aw: Plattenspieler Philips Jupiter Truhe  
Posted by [röhrenradiofreak](#) on Sat, 04 May 2019 07:55:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Normalrillen findet man auf den alten Schellackplatten, die mit 78 Umdrehungen pro Minute abgespielt werden.

Mikrorillen findet man auf LPs und Singles.

Das Abspielen mit der falschen Nadel führt zu Verzerrungen und zu Verschleiß bzw. Beschädigung von Nadel und Schallplatte.

Welcher Tonkopf bzw. welche Nadel zu verwenden ist, hängt also davon ab, was für Schallplatten gehört werden.

Lutz

---