
Subject: Aw: suche Lautstärkeregler für Sony Pro 80
Posted by [Anode](#) on Tue, 27 Oct 2020 21:10:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Poti dürfte nicht mehr erhältlich sein, die Sony Ersatzteilnummer ist 1-237-670-11 (RV-201). Auf den Seiten des Cryptomuseums gibt es eine Anleitung zur Reparatur des Potis. Sieht nicht ganz einfach aus, mit dem passenden Werkzeug aber möglich. Wenn das Poti noch vorhanden ist, käme es auf einen Versuch an. Ansonsten würde ich mal bei Digikey schauen, so etwas in der Art hier <https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/PTR901-1015F-B203/3780797> könnte ja vielleicht passen?
