
Subject: Hilfe beim Gehäuse öffnen

Posted by [Bernd_S](#) on Thu, 05 Aug 2021 19:39:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

weis jemand, wie ich bei dem Lexon Mini Dolmen das Gehäuse öffnen kann?

Unten unter zwei Gummifüßen sind Schrauben. Nach deren Entfernen ist unten offen.

Leider sind die Seiten in der Mitte zu.

Ich dachte an "Clipse" aber das scheint nicht so zu sein (oder sie sind extrem fest.

Bevor ich das Gehäuse beschädige hier die Frage in die Runde ob jemand weis, ei es geht?

Danke!

Bernd

PS: Da das Gerät wohl recht selten ist poste ich noch in einem anderen Forum.

Bitte um Nachsicht !
