

---

Subject: Aw: Grundig TK3200 HiFi

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 04 Dec 2021 17:29:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Siegfried,

ich vermute Du bist von einem Chinch Ausgang oder DIN Verstärkeranschluß an das Tonbandgerät gegangen, das führt zu Problemen. Wie der Aufnahmeanschluß von TB-Geräten mit DIN Buchsen konzipiert ist, wird hier ausführlich beschrieben:

[https:// www.radiomuseum.org/forum/nach\\_welchem\\_prinzip\\_arbeitet\\_die\\_aufnahmeleitung\\_vom\\_radio.html](https://www.radiomuseum.org/forum/nach_welchem_prinzip_arbeitet_die_aufnahmeleitung_vom_radio.html)

siehe auch die Anlagen des Artikels von Hr. Knoll

M.f.G.

---