

---

Subject: Aw: NORA K3Wf

Posted by [reiners](#) on Mon, 14 Jan 2013 21:49:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Uwe,

die 3 mit O und S bezeichneten Buchsen schalten einmal den eingebauten Sperrkreis (S) an den Antenneneingang oder eben aus.

"N" ist mit Sicherheit nicht Erde, sondern die Lichtnetzantenne. Steckt der Bügel einmal in N und mit dem anderen Ende in A1 oder A2 (deshalb ist sie mittig dazwischen) dann wirkt das Lichtnetz (N) als Antenne. Bitte prüfe doch mal, ob der Draht von "N" auf einen 300 cm Kondensator und von da zum Netzeingang geht. Ich nehme an, Du weißt, das dieser K. kritisch ist und bei Ersatz eine größtmögliche Spannungsfestigkeit (min 1000 Volt) aufweisen sollte?

Die Erdbuchse befindet sich auf einer Leiste zusammen mit den Lautsprecheranschlüssen hinten am Chassis. G ist Grammo, richtig, das Sternchen bedeutet wohl plus.

Was der kleine Bügel "b" macht, weiß ich nicht mehr. Er schaltet oder umgeht, wenn ich mich richtig erinnere eine Eingangsspule hinzu oder ab.

Ich wühle mal morgen nach einem Schaltbild.

Gruß

Reiner

---