

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten  
Posted by [Getter](#) on Mon, 21 Jan 2013 22:05:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

dazu muss man wissen, wie sich das Gerät öffnen lässt - einfach die beiden Rändelschrauben an den Seiten herausdrehen, die die Füße halten.

Nun werden Reduzierstücke mit Innen- und Außengewinde sichtbar, deren hervorstehender Rand geschlitzt ist. Diese ebenfalls herausdrehen, mit einem großen Schraubendreher.

Nun lässt sich das gesamte Chassis aus dem Gehäuse herausklappen.

Von der Oberseite her ist auch Zugriff auf die Mechanik möglich, dazu Knöpfe abziehen und Schrauben an der Oberseite herausdrehen, die Blende dann abnehmen.

Ganz gleich, ob ein (nach der Schilderung vermutlich) rein mechanisches Problem oder ein elektrisches Problem vorliegt, dieses dürfte nun leicht zu finden sein.

Ansonsten müssten Sie große und aussagekräftige Bilder in's Forum stellen.

Grüße aus HH !

---