

---

Subject: Telefunken 10 Plattenwechsler

Posted by [Erich Griebel](#) on Fri, 17 May 2013 09:05:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Kann mir jemand einen Tip geben, wie das Problem zu beheben ist?

Wenn der Arm zurück fährt legt er neben die ablage auf.

Gerät ist aus einen Musikschränk der 60er Jahre.

MFG Griebel

---