

Hallo zusammen.

Von meinem englischen Freund Peter erhielt ich einen schönen Pinguin M58 De Luxe mit dem Wunsch, ihn wieder zum Leben zu erwecken. Keine Ahnung wo er dieses alte Schätzchen an Land gezogen hat. Leider ist der elektrische Zustand schlechter als der optische.

Einige abgerissene Drähtchen, lose und verschobene Wicklungen auf dem Ferritstab. Eine lose beigefügte Luftspule und ein kurzer Ferritstab - wo gehören sie hin?

Der Skalenantrieb rutscht, und wenn ich den Drehknopf für die Sendereinstellung nach rechts drehe, bewegt sich ein provisorische angebrachter Zeiger nach links(?); der Originalzeiger fehlt leider. Eine Baustelle mit vielen Fragen - wer kann bitte helfen?

Da auch noch ein Widerstand verbrannt ist, habe ich zunächst von einer Inbetriebnahme abgesehen. Glücklicherweise haben die vier D-Röhren keine unterbrochenen Heizfäden. Eine Reparatur sehe ich daher als echte Herausforderung an.

Vielen Dank für die Beachtung - obwohl Urlaubszeit - sehe ich euren Tipps mit Interesse entgegen.

Gruß

Uwe

Anlagen

Freies Drahtende.1

Freies Drahtende.2

Freie Drahtende 1,2 u. 3

Lose Teile

Ist das original?

File Attachments

- 1) [freies drahtende.1.jpg](#), downloaded 1758 times
 - 2) [freies drahtende.2.jpg](#), downloaded 1936 times
 - 3) [freie drahtenden.1,3+3.jpg](#), downloaded 1848 times
 - 4) [lose teile.jpg](#), downloaded 1856 times
 - 5) [Senderabstimmung.jpg](#), downloaded 1925 times
-