

---

Subject: Aw: musikschränk

Posted by [Erich Griebel](#) on Thu, 05 Sep 2013 08:34:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo erstmals vielen dank für die antwort es handelt sich um einen philipsplattenspieler ag2002d meine frage ist die abschaltung nur durch justage des schalters (schalter ist in ordnung gibt es einen trick wie mann vorgeht mfg griebel

---