

---

Subject: SONY Sports 11 (ICF-111)

Posted by [Hörer](#) on Wed, 03 Sep 2014 18:46:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

wie baut man bei diesem "Military"- Kofferradio das Chassis (schwarzer Kunststoffrahmen mit Platine und Batterifach) aus ?

Die Seitenteile samt Drehknöpfen sind ja schnell abgeschraubt, aber der Wellenschalter (FM-MW-SW) und der Ein- Ausschaltknopf gehen nicht ohne weiteres heraus. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick, um das Chassis von diesen Teilen zu lösen. Der Wellenschalterknebel ließ sich mit einiger Mühe abhebeln, darunter sitzen zwei Dichtungsringe und eine weiße Kunststoffachse, die nicht ohne weiteres herausgeht. Das Gehäuse ist spritzwassergeschützt.

Hat jemand Erfahrung damit ?

Mit freundlichen Grüßen

Ronald