

---

Subject: Aw: RL12P35 prüfen

Posted by [Anode](#) on Sun, 29 Mar 2015 15:46:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für die Antworten. Das Prüfgerät für die RL12P35 kannte ich bereits von der o.g. Seite, aber so wie Du schreibst ohne Betriebsdaten.

Bei den Kennlinien hatte ich mich gewundert, warum der Strom am höchsten ist, wenn die (Anoden-)Spannung am niedrigsten ist. Ich konnte das nicht bei anderen Datenblättern finden, außer bei der RL12P50, aber da auch ohne Erklärung. So wird ein Schuh daraus. Danke!

Viele Grüße

Dirk

---