

---

Subject: Aw: Kenwood TH-79 Handfunkgerät  
Posted by [moure](#) on Fri, 09 Nov 2012 17:30:38 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für eure Beiträge. Das scheint ein typisches Problem für das TH-79 zu sein. Von 4 Besitzern des Geräts, das ich kenne, haben 3 das gleiche Problem. Ich werde mal den Tip mit den Schrauben am Display probieren. Das scheint mir noch am erklärlichsten bei diesem erratischen Funktionieren-Nichtfunktionieren.

tnx es 73  
Moure

---