
Subject: musikschrnk

Posted by [Erich Griebel](#) on Tue, 03 Sep 2013 19:10:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo habe einen philipsmusikschrnk restauriert nun habe ich folgendes problem tonarm nach rechts plattenspieler funktion ist soweit in ordnung nur er schaltet am ende der platte nicht ab ich habe schon alles mögliche versucht aber nun bin ich mit meinen latein am ende alles ist leichtgänig unter den tonarm ist ein gewicht aus spritzguss vielleicht kann mir jemand weiterhelfen im voraus danke mfg griebel

Subject: Aw: musikschrnk

Posted by [MonsieurTélévision](#) on Wed, 04 Sep 2013 14:33:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Kollege,

Ich dränge mich einfach mal nach vorne, um welchen Musikschrnk handelt es sich, oder besser, welcher

Philips Plattenspieler wurde verbaut?

Am besten ein Bild einstellen, kostet nichts.

Ich würde empfehlen, den Plattenspieler auszubauen und dann aufgebockt in Betrieb zu nehmen.

Unter Wahrung des Berührungsschutzes würde ich als nächstes prüfen ob der Schalter mechanisch

defekt oder nur fehlerhaft justiert ist.

Solche Arbeiten sollte man mit einer alten wertlosen Schallplatte ausführen.

Gruß,

MonsieurTélévision

Subject: Aw: musikschrnk

Posted by [Erich Griebel](#) on Thu, 05 Sep 2013 08:34:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo erstmals vielen dank für die antwort es handelt sich um einen philipsplattenspieler ag2002d meine frage ist die abschaltung nur durch justage des schalters (schalter ist in ordnung gibt es einen trick wie man vorgeht mfg griebel

Subject: Aw: musikschrnk

Posted by [GFGF Archiv](#) on Fri, 06 Sep 2013 19:01:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Griebel,

anbei die französische Serviceanleitung zu Ihrem AG 2002 - das d steht für deutsche Version, vielleicht lässt sich der Fehler ja aus den Zeichnungen erkennen.

Viele Grüße

Ingo Pötschke

File Attachments

- 1) [Philips AG 2002 France 1.png](#), downloaded 842 times
 - 2) [Philips AG 2002 France 2.png](#), downloaded 812 times
 - 3) [Philips AG 2002 France 3.png](#), downloaded 765 times
 - 4) [Philips AG 2002 France 4.png](#), downloaded 771 times
-