

---

Subject: Aw: Neuberger RPM 375

Posted by [RS237](#) on Tue, 20 Jun 2023 13:23:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das Gerät funktioniert wieder!!!!

Fehlerursachen:

-Wackelkontakt zwischen Schleifbahn und Schleifer des Vorspannungs-Reglers P5/P6 für UI und UII

-Wackelkontakt im Umschalter T5, System I und II (Kontaktspannung zu lasch)

-nicht passender Stecker im Steckerfeld

Gruss und vielen Dank.

H.Peter

---